

handleiding condensator

Extra accessoires Condensator t.b.v. UltraSense geveer

De condensator moet alleen worden aangesloten wanneer blijkt de naald van de klok niet stabiel is. De condensator zorgt ervoor dat het signaal wordt gestabiliseerd.

Aansluitschema voor condensator UltraSense sensor:

Pulsratio = x aantal pulsparen

Aansluiting

1. Rood + 9-32 VDC
2. Zwart Signaalinvoer
3. Oranje Achtergrondverlichting (+)
4. Blauw Massa (-)

